

Puissance
avec son moteur 2200W
à vitesse variable

GARANTIE 1 AN

Confort d'utilisation
avec son système anti-vibration.

Multi-usages
avec son capot bordureur
«ras de mur» avec partie
magnétique détachable à
fixer sur le cadre métallique.

Performance
avec sa double rangée de
brosses pour une meilleure
extraction de la poussière.

Pratique
avec sa turbine intégrée
pour l'extraction de la
poussière.

Ergonomique
avec sons système de
double poignée.

Simple
avec son entrée d'aspiration.

+ INCLUS
Mallette de rangement



Securité



2200 W



Robuste

CGR 125-220

MC1911

INFORMATIONS TECHNIQUES

	220-240 V - 50-60 Hz
	4500-9500
	125
	5,75

DESCRIPTION

Puissance moteur 2200 W à vitesse variable, stabilisateur électronique de vitesse, démarrage progressif et protection contre les surcharges. Système anti-vibration pour un meilleur confort d'utilisation. Capot bordureur «ras de mur» avec partie magnétique détachable à fixer sur le cadre métallique. Deux rangées de brosses pour une meilleure extraction de la poussière. Carter d'aspiration monté sur ressorts. Turbine intégrée pour l'extraction de la poussière. Sortie d'aspiration. Poignée ergonomique.

ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos plateaux de surfaçage pour le béton et les matériaux abrasifs.



+ OPTION

CHARIOT DE GUIDAGE AU SOL

MC1939



Liste des pièces fournies :

Chariot de guidage au sol - Colonne de manipulation - Velcro - Clé

Notice du chariot de guidage au sol

Montage de la surfaceuse :

Si la surfaceuse est pas équipée d'un interrupteur de verrouillage, appuyer sur le bouton, puis utiliser la bande velcro pour maintenir l'équipement verrouillé.

Si la surfaceuse est équipée d'un interrupteur de déverrouillage, maintenir simplement le bouton dans la position « ON ».

Insérer les 4 boulons-ressorts dans les écrous de la surfaceuse prévus à cet effet et serrer avec la clé. Brancher le cordon d'alimentation de la surfaceuse sur le chariot de guidage au sol. Enrouler l'excédent de cordon sur le crochet du chariot. Connecter le tuyau d'aspiration à la surfaceuse et fixer le tuyau sur le crochet du chariot.

Utilisation :

Insérer la colonne avec les poignées dans le corps principal de l'appareil.

Ajuster la colonne à la hauteur souhaitée et serrer l'écrou.

Une fois montée, l'interrupteur sur le chariot permet de faire fonctionner la surfaceuse. Appuyer sur l'interrupteur du chariot pour mettre en marche. Tenir fermement les poignées du chariot afin que la surfaceuse travaille bien à plat.

Les boulons-ressorts permettront à la machine de bien suivre la surface de travail. Garder les pieds stables et rester toujours éloigné de la tête de surfaçage.

KIT D'ASPIRATION MC0409

(1 sac papier + 1 sac de transport + 1 tuyau d'aspiration)

ASPIRE LES POUSSIÈRES SANS ASPIRATEUR

Systeme d'aspiration grâce à une turbine intégrée au niveau du carter

